

PESON DIGITAL 50KG

Ref 129051050

Instructions d'utilisation :

PESÉE

Avant toute pesée :

Chaque fois que possible, laissez le dynamomètre chauffer pendant 30 secondes après l'avoir allumé pour la première fois afin qu'il fonctionne de manière correcte et précise

Messages d'erreur :

EEEE : Surcharge

 Batterie faible

Procédures de pesée :

1. **Appuyez sur le bouton ① pour allumer le dynamomètre et appuyez dessus pendant 3 secondes pour l'éteindre.**

Lorsque l'appareil s'allume, tous les segments s'affichent sur l'écran LCD pendant quelques secondes, puis un « 0 » s'affiche.

2. **Sélectionnez l'unité de mesure à l'aide de [UNIT].**

Appuyez sur [UNIT] pour sélectionner une unité de mesure, par exemple « Kg », « lb ». Une fois l'unité sélectionnée, celle-ci s'affiche comme valeur de poids.

3. **Débutez la pesée.**

a. Si vous n'utilisez pas de récipient pour la pesée :

* Vérifiez qu'un « 0 » s'affiche. Si ce n'est pas le cas, appuyez sur ① pour que s'affiche un « 0 ».

• Accrochez l'objet à la sangle de pesée afin de le peser.

* Soulevez l'objet du sol jusqu'à ce que vous entendiez un bip qui indique que le poids est enregistré et affiché.

Reposez l'objet et lisez le poids.

b. Si vous utilisez un sac ou un autre récipient pour la pesée :

* Accrochez le récipient vide à la sangle et pesez-le.

* Attendez que la valeur de poids soit stable puis appuyez sur ① pour que s'affiche un « 0 »

• Placez dans le récipient les objets à peser.

* Soulevez les objets jusqu'à ce que vous entendiez un bip qui indique que le poids est enregistré et affiché. Reposez l'objet et lisez le poids.

PESON DIGITAL 50 KG

Art. N° : EHS-026C

Spécifications :

Poignée solide et confortable pour soulever les objets.

Écran facilement lisible.

Appuyez brièvement sur le bouton Reset pour les fonctions Tare et Zéro. Appuyez sur le bouton Reset pendant 5 secondes pour la fonction de mémorisation du poids.

Bouton ON/OFF.

Équipé d'un mètre ruban de 1M.

L'appareil passe de Kg à Lb, de la température en « C » à « F ».



• Procédures de pesée :

* Soulevez l'objet, attendez le bip, et reposez-le.

* Appuyez sur le bouton « Reset » pour recommencer.

• Soulevez, attendez le Bip ! Puis reposez.

• Fonctionne avec une pile CR2032 (incluse)

Capacité

25KG	
50KG	

